


SICLA UTENZA		UTENZE UPS	ALIM. QUADRO COMPARTO "A"	ALIM. QUADRO COMPARTO "B"	ALIM. QUADRO COMPARTO "C"	ALIM. QUADRO COMPARTO "D"	ALIM. QUADRO COMPARTO "E"	ALIM. QUADRO COMPARTO "F"	ALIM. QUADRO COMPARTO "G"	ALIM. QUADRO COMPARTO "H"
<i>Pn utenza</i>	<i>KVA</i>	40	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5
<i>In utenza</i>	<i>A</i>		9.09	9.09	9.09	9.09	6.8	6.8	6.8	6.8
<i>Portata interruttore/sezionatore</i>	<i>A</i>		4x100	2x25	2x25	2x25	2x20	2x20	2x20	2x20
<i>Campo regolaz. rele termico/It</i>	<i>A</i>		70-100 80	25	25	25	20	20	20	20
<i>Campo regolaz. rele magnetico/Im</i>	<i>A</i>		800							
<i>Regolazione Relè Differenziale</i>	<i>I</i>		0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A	0.03A
	<i>t</i>		IST.	IST.	IST.	IST.	IST.	IST.	IST.	
<i>Composiz. barra di cablaggio</i>			4x20x5	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
<i>Sigla morsetti</i>										
<i>Riferimento circuito</i>			LD	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28
<i>Cavo di collegamento</i>	<i>mmq</i>		3(1x35)+N35	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
<i>Conduttore di protezione</i>	<i>mmq</i>		16	4	4	4	4	4	4	4
<i>Lunghezza cavo</i>	<i>mt</i>		8	30	28	26	24	74	29	60
<i>Descriz. utenza</i>										

**FIRENZE PARCHEGGIO S.p.A.**  
Via G. La Pira, 21 - Firenze - Tel. 055/27.20.11

**PROTECNO** S.R.L.  
Progettazione Impianti Tecnologici  
Via Bencocci 11 50127 Firenze  
Tel 055/505698 Fax 055/505694  
info@protecnosrl.com

**PARCHEGGIO PARTERRE**

**P.I. MAURO MARTINI**

**OGGETTO:**

**SCHEMA QUADRO GENERALE B.T.**

**DISEGNO**

**QGBT**

**DATA**

**NOV. 2011**

**FOGLIO**

**9 di 10**